

# Gulv afløb (findes som firkantede, runde, trekantede, render)

For at undgå lugtgener skal vandlås renses jævnligt

Start altid med at fjerne risten

Indbygningsvandlås findes i flere typer, nogle er fastspændt med skruer, andre er bare trykket ned i afløbet.

Indbygningsvandlåsen tages op og renses. Begge typer er monteret med gummiringe som det er vigtigt også at rense. Husk at placere gummiringen korrekt inden vandlåsen monteres igen

S-vandlås og P-vandlås er monteret under selve gulv afløbet. Start med at rengøre afløbsskålen og derefter kan S og P låsen renses, fx med en wc børste. Vandlåsens bund er typisk placeret 30 – 50 cm under gulvniveau

Lugtgener kan også opstå fra sideledninger med afløb, fra f.eks. håndvaske og badekar. Rensning kan f.eks. udføres ved gennemskylning/spuling med varmt vand

Ved særligt uhumske tilfælde kan det anbefales at bruge varmt vand med kloropløsning til rengøringen

Slut med at montere risten igen og fyld vandlåsen med vand

**HUSK** - Vandlåsens funktion er udelukkende, at hindre lugt fra afløbssystemet i at trænge ind i bygningen

